

Reinigung CombiMaster®



Achtung!

- Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Betriebsstörungen ist die tägliche Reinigung Ihres Gerätes unerlässlich – Brandgefahr!
- Beachten Sie, dass Ihr Gerät auch bei ausschließlichem Dampf-Betrieb täglich gereinigt werden muss.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Sprühflasche und dem Reinigerkanister.
- Verwenden Sie ausschließlich den original Reiniger und die original Handdruck-Sprühpistole (Artikelnr.: 6004.0100) des Geräteherstellers.
- Die Handdrucksprühpistole nie unbenutzt unter Druck stehen lassen.
- Nicht auf Personen, Tiere und andere Gegenstände sprühen.

Um eine Reinigung durchzuführen, muss die Garraumtemperatur unter 60 °C liegen (siehe Kapitel Cool Down).

Dabei kann zwischen CLE (für eine starke Verschmutzung) und CLES (für eine leichte Verschmutzung) gewählt werden.

| Schritt | Info/Taste | Beschreibung |
|---------|---|--|
| 1 |  | Gerät ausschalten. |
| 2 |  | Einhängegestell und Luftleitblech zur Mitte schwenken. |
| 3 |  | Warnung! Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr! Benutzen Sie unbedingt: Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske, Handdruck-Sprühpistole des Geräteherstellers. |

Reinigung CombiMaster®

| Schritt | Info/Taste | Beschreibung |
|---------|---|--|
| 4 |  | Raum hinter dem Luftleitblech, Garraum, Garraumdichtung und Türinnenseite mit Reiniger einsprühen. Luftleitblech und Einhängegestell zurücksetzen und verriegeln, Garraumbür schließen. |
| 5 |  | Warnung! Garraumbür nicht während des Reinigungsvorganges öffnen – Austritt von Reinigungschemie sowie heißer Wrasen möglich – Verätzungs- und Verbrühungsgefahr! |
| 6 |  | „Prog/Start“ anwählen. |
| 7 |  | Drehen Sie den Wahlschalter nach rechts auf das gewünschte Reinigungsprogramm "CLES" oder "CLE". |
| 8 |  | Je nach gewähltem Reinigungsprogramm "CLES" oder "CLE" erscheint im Display. |
| 9 |  | Drücken Sie die Taste. |
| 10 |  | Das Reinigungsprogramm wird gestartet. Dauer CLES: 20 Min. Dauer CLE: 40 Min. |
| 11 |  | Warnung! Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr! Benutzen Sie unbedingt: Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske. |

Reinigung CombiMaster®

| Schritt | Info/Taste | Beschreibung |
|---------|---|--|
| 12 |  | Nach Ablauf der Reinigungszeit werden Sie aufgefordert, die Türe zu öffnen. |
| 13 |  | Nach Ablauf des Reinigungsprogrammes Gerät auch hinter dem Luftleitblech ausspülen . Garraum und Garraumdichtung mit feuchtem Tuch abwischen, bei Bedarf Innenscheibe aufklappen und ebenfalls abwischen. |
| 14 |  | Garraumtüre schließen. Zum Trocknen des Garraumes wird nach dem Schließen der Garraumtüre automatisch die Betriebsart „Heißluft“ für 10 Minuten (CLE) bzw. 5 Minuten (CLES), eingeschaltet. |
| 15 |  | Nach Beendigung der Reinigung erscheint im Display „End“. |
| 16 |  | Nach der Reinigung werden in den Displays „Cool“ und die aktuelle Garrumtemperatur angezeigt. Sie können jetzt in eine neue Betriebsart wechseln. Anderenfalls kühlt das Gerät auf Raumtemperatur ab. |

Reinigung CombiMaster®



Nach einem Stromausfall während der Reinigung erscheint folgende Warnung. In diesem Zustand kann das Reinigungsprogramm nur noch abgebrochen werden. Dies geschieht durch Betätigen der Prog/Start Taste. Anschließend muss das Gerät manuell ausgespült werden!



Warnung!

Aggressive chemische Flüssigkeit – Verätzungsgefahr!

Benutzen Sie unbedingt:

Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske.

Die Düse und die Düsenverlängerung der Handdruckpistole nach jeder Benutzung mit klarem Wasser spülen.

Die Reinigungsflasche nach Gebrauch mit warmen Wasser spülen.

Abbruch der Reinigung durch Ausschalten des Gerätes.

Warnung!

Aggressive chemische Flüssigkeit - Verätzungsgefahr!

Benutzen Sie unbedingt:

Schutzkleidung, Sicherheitsbrille, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutzmaske.

Öffnen Sie die Garraumtür immer sehr langsam (heiße Wrasen) - Verbrennungsgefahr!

*Anschließendes das Gerät gründlich **auch hinter dem Luftleitblech ausspülen!** Entfernen Sie alle chemischen Reste bevor Sie weiterkochen!*



- Eine tägliche Reinigung der Garraumdichtung verlängert die Lebensdauer.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Garraumdichtung kein Scheuermittel!
- Die Glasscheiben innen und außen sowie die Außenverkleidung des Gerätes reinigen Sie am besten mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie hierzu ein nicht-scheuerndes Spülmittel.
- Bei starker Verschmutzung vor dem Start der Reinigung die Rückstände mit der Betriebsart „Dampf“ für 10 Minuten einweichen lassen.
- Eine evtl. Schwergängigkeit des Pumpkolbens (Handdruck-Sprühpistole) kann mit ein paar Tropfen Speiseöl behoben werden.