




Nettoyage CombiMaster®











Attention !

- Pour des raisons d'hygiène et pour éviter toute perturbation dans le fonctionnement de votre appareil, il est indispensable de nettoyer l'appareil quotidiennement - Risque d'incendie !
- Prêtez attention au fait que votre appareil doit être nettoyé quotidiennement même s'il ne fonctionne qu'à la vapeur.
- Respecter les consignes de sécurité qui se trouvent sur le flacon de vaporisation et le bidon de produit nettoyant.
- Utiliser uniquement le nettoyant original et le pistolet vaporisateur manuel du fabricant de l'appareil (réf. : 6004.0100).
- Ne jamais laisser sous pression le pistolet vaporisateur manuel quand on ne l'utilise pas.
- Ne pas vaporiser sur des personnes, animaux ou autres objets.






Pour procéder au nettoyage, la température de l'enceinte de cuisson doit être inférieure à 60 °C (voir chapitre Cool Down).

Étape	info/bouton	Description
1		Mettre l'appareil hors tension.
2		Faire pivoter le cadre suspendu et le déflecteur vers le milieu.
		Attention ! <i>Liquide chimique agressif: risque de brûlure !</i> <i>Utilisez impérativement :</i> <i>vêtements de protection, lunettes de protection,</i> <i>gants de protection, masque de protection</i> <i>pour le visage, pistolet vaporisateur manuel du fabricant de l'appareil.</i>

Nettoyage CombiMaster®

Étape	info/bouton	Description
3		Vaporiser le produit nettoyant dans l'espace qui se trouve derrière le déflecteur, l'enceinte, la face intérieure de la porte, le joint de porte. Remettre en place déflecteur et cadre à suspendre et verrouiller, fermer la porte de l'enceinte
		Attention ! <i>Ne jamais ouvrir la porte de l'enceinte pendant le nettoyage, des substances chimiques et des vapeurs brûlantes peuvent s'échapper : risque de brûlures !</i>
4		Sélectionner „Prog/Start”.
5		Tournez la molette de réglage vers la droite.
6		s'affiche.
7		Appuyez sur la touche.
8		Le programme de nettoyage démarre.
		Attention ! <i>Liquide chimique agressif: risque de brûlure ! Utilisez impérativement : vêtements de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection pour le visage.</i>

Nettoyage CombiMaster®

Étape	info/bouton	Description
9		Lorsque le temps de nettoyage est écoulé, l'appareil vous invite à ouvrir la porte.
10		Lorsque le programme de nettoyage est achevé, rincer l'appareil sans oublier le déflecteur . Essuyer l'enceinte et le joint de la porte avec un chiffon humide; en cas de besoin, relever et essuyer la vitre intérieure.
11		Fermer la porte de l'enceinte. Pour sécher l'enceinte, une fois la porte fermée, le mode de cuisson «Air chaud» se met en marche automatiquement pour 10 minutes.
12		A la fin du nettoyage « End » s'affiche sur le panneau.
16		Après le nettoyage, les écrans d'affichage indiquent « Cool » ainsi que la température actuelle de l'enceinte de cuisson. Vous pouvez maintenant choisir un nouveau mode de fonctionnement. À défaut, l'appareil se refroidit pour atteindre la température ambiante.

Err



Attention !

Produit chimique corrosif: risque de brûlure !

Utilisez impérativement :

vêtements de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection pour le visage.

Rincer à l'eau claire le gicleur et la rallonge de gicleur du pistolet pulvérisateur manuel après chaque utilisation.

Rincer la bouteille de nettoyage à l'eau chaude.

Abandon du nettoyage par la mise hors tension de l'appareil.

Attention !

Produit chimique corrosif – Risque de corrosion !

Utilisez impérativement :

vêtements de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection pour le visage.

Ouvrez toujours très lentement la porte de l'enceinte (vapeurs brûlantes) : risque de brûlure !

*Rincez ensuite abondamment l'appareil **même derrière le déflecteur** ! Supprimez tous les résidus chimiques avant de reprendre la cuisson dans l'appareil.*



- Un nettoyage quotidien du joint d'enceinte prolonge la durée de vie.
- Ne pas utiliser d'abrasifs pour nettoyer l'enceinte de cuisson !
- Nettoyez les vitres en verre intérieures et extérieures ainsi que le revêtement extérieur de l'appareil de préférence avec un chiffon doux humidifié. Utilisez pour ce faire un produit vaisselle non abrasif.
- Si l'appareil est très sale, faire amollir les résidus pendant 10 minutes avec le mode « Vapeur » avant de démarrer le dégraissage.
- Si le piston de la pompe est un peu grippé (pistolet vaporisateur manuel), on peut y remédier avec quelques gouttes d'huile alimentaire.