

## 17 Automatické čištění – iCareSystem



iCareSystem je inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení iCombi Pro. Rozpozná aktuální stupeň znečištění zařízení a navrhne vám nejvhodnější čistící program a také optimální množství prostředků k čištění a péči.



### 17.1 Obecné bezpečnostní pokyny

- K automatickému čištění používejte pouze čistící a pečující tablety Active Green doporučené výrobcem.

Jak se vyhnete opaření a popálení:

- Před spuštěním automatického čištění nechte zařízení a všechny funkční součásti vychladnout.

Jak se vyhnete těžkému poleptání:

- Prostředky pro čištění a péči způsobují těžké poleptání pokožky a vážné poškození zraku. Při čištění zařízení používejte přiléhající ochranné brýle a ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.
- Během automatického čištění udržujte dvířka varného prostoru zavřená. V opačném případě může dojít k úniku žíravých čistících prostředků a horké páry. Pokud otevřete dvířka varného prostoru během automatického čištění, zobrazí se upozornění, které vás vyzve k jejich opětovnému zavření.
- Nenechávejte během automatického čištění viset ze zařízení snímač vnitřní teploty pokrmu. Může dojít k poškození těsnění dvířek varného prostoru a k úniku žíravých čistících prostředků.
- Nečistěte vně připojitelný snímač vnitřní teploty pokrmu automatickým čištěním.
- Před zahájením zahřívání zařízení za účelem přípravy pokrmů odstraňte všechny čistící přípravky a zbytky po čištění.

Jak se správně zachovat, pokud dojde ke kontaktu s prostředky k čištění a péči:

- Pokud se dotknete čistícího prostředku bez použití ochranných rukavic proti chemikáliím nebo se do kontaktu s čistícími tabletami Active Green dostanou jiné oblasti kůže, oplachujte tato místa po dobu 10 minut pod tekoucí vodou.
- Pokud se vám čistící prostředky dostanou do očí, proplachujte oči po dobu 15 minut tekoucí vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je.
- Pokud čistící prostředek spolknete, vypláchněte si ústa vodou a okamžitě vypijte půl litru vody. Nevyvolávejte zvracení.
- Okamžitě zavolejte toxikologickou pohotovost nebo lékaře.

### 17.2 Režimy čištění

Pro čistící programy **jemný**, **střední** a **silný** máte k dispozici tyto 2 režimy čištění:



### Režim Eco

Pokud zvolíte tento režim čištění, bude v čisticích programech [► 108] použito k čištění zařízení méně čisticích prostředků. Čisticí programy přitom trvají déle než při normálním režimu.



### Normální režim

Pokud zvolíte tento režim čištění, bude v čisticích programech [► 108] použito k čištění zařízení více čisticích prostředků. Čisticí programy ale proběhnou rychleji než v režimu Eco.

## 17.3 Čisticí programy

K dispozici máte tyto čisticí programy:

Program	Režim	Popis	Čisticí prostředek
Lehké	Eco/Normální	Vhodný k odstraňování mírného znečištění a nánosů vodního kamene, které vznikají při používání zařízení do teploty 200 °C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čisticí tablety Active Green</li> <li>tablety pro péči</li> </ul>
středně	Eco/Normální	Vhodný k odstraňování znečištění a nánosů vodního kamene, které vznikají v postupech přípravy, při kterých se griluje a peče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čisticí tablety Active Green</li> <li>tablety pro péči</li> </ul>
silně	Eco/Normální	Vhodný k odstraňování silného znečištění a nánosů vodního kamene, které vznikají v postupech přípravy, při kterých se griluje a peče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čisticí tablety Active Green</li> <li>tablety pro péči</li> </ul>
rychlé	–	Vhodné pro mezičištění k rychlému odstranění znečištění.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čisticí tablety Active Green</li> </ul>
Oplach bez tablet	i–	Vhodné pro odstranění nečistot rozpustných ve vodě. Tento čisticí program neobnoví nucené čištění.	i–
Závěrečný oplach	–	Vhodný k odstraňování znečištění tvořených vodním kamenem, která vznikají v postupech přípravy, při kterých se peče nebo připravuje v páře. Tento čisticí program neobnoví nucené čištění.	<ul style="list-style-type: none"> <li>tablety pro péči</li> </ul>



#### TIP

Pokud je váš přístroj připojen k měkké vodě, nastavte spínač měkké vody do polohy „Měkká voda“.

## 17.4 Stav čištění a péče

iCareSystem automaticky detekuje stav čištění a péče u vašeho zařízení

### Stav čištění


- Pokud je indikátor zelený, je zařízení čisté.
- Pokud je indikátor žlutý, je zařízení znečištěné. Zařízení však můžete i nadále používat k přípravě jídla, dokud nebudete vyzváni k jeho vyčištění.
- Pokud je indikátor červený, je zařízení silně znečištěné. Okamžitě spusťte program čištění, nejspoději však při další výzvě k čištění.
- Je-li indikátor bílý, je stav čištění 0 %.

### Stav péče

- Pokud je indikátor stavu péče zelený, je generátor čerstvé páry bez usazenin vodního kamene.
- Pokud je indikátor žlutý, je generátor čerstvé páry mírně zanesen vápenitými usazeninami.
- Pokud je indikátor červený, je generátor čerstvé páry silně zanesený vápenitými usazeninami. Okamžitě spusťte program čištění, nejpозději však při další výzvě k čištění.

## 17.5 Spuštění automatického čištění

- ✓ Závěsné rámy jsou správně umístěny v přístroji.
- ✓ Stojanový vozík je správně umístěn v přístroji.
- ✓ Pokud je vaše zařízení vybaveno volitelným zabudovaným odvodem tuku, vyjměte z varného prostoru vaničku na zachycování tuku a zavřete odtokovou trubku.

1. Stiskněte na liště nabídky tlačítko: 
2. Zvolte požadovaný program čištění [► 108].
  - > Téměř u všech čistících programů se automaticky spustí funkce zchlazení, pokud je teplota varného prostoru vyšší než 90 °C.
3. Otevřete dvířka varného prostoru.
4. Vyjměte z varného prostoru všechny nádoby a plechy. **⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí popálení! Při vyjímání plechů a nádob z varného prostoru použijte ochranné rukavice.**



5. Rozbalte zobrazený počet čistících tablet Active Green a vložte je do odtokové sítka ve dně. **⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí poleptání! Pro zajištění spolehlivé ochrany při manipulaci s čistícími a pečujícími tabletami Active Green použijte přiléhající ochranné brýle a ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.**
6. Rozbalte zobrazený počet balení tablet pro péči a vložte je do zásuvky Care.
7. Zavřete dvířka varného prostoru.
  - >> Spustí se automatické čištění.
  - >> Po dokončení automatického čištění zazní zvukový signál.



#### TIPY



- Pokud se během automatického čištění tvoří ve varném prostoru pěna, ačkoli jste použili doporučené množství čistících tablet Active Green, snižte při příštím automatickém čištění počet tablet. Pokud se tvorba pěny opakuje, obraťte se na svého servisního partnera společnosti RATIONAL.

### Viz také

- ▣ Doplnkové funkce [► 46]

## 17.6 Přerušování automatického čištění

Všechny automatické čistící programy můžete kdykoli zrušit.

1. Stiskněte tlačítko: 
    - > Budete dotázáni, zda chcete čištění skutečně zrušit. Zobrazí se, jak dlouho bude přerušení trvat.
  2. Stiskněte tlačítko: 
  3. Otevřete dvířka varného prostoru.
  4. **⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí poleptání! Pro spolehlivou ochranu při manipulaci s čisticími tabletami Active Green používejte těsně přiléhající ochranné brýle a ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.** Vyjměte čisticí tablety Active Green z varného prostoru a zlikvidujte je.
  5. Spláchněte varný prostor vodou, aby se odstranily zbytky čisticích tablet Active Green.
  6. Zavřete dvířka varného prostoru.
    - > Přerušení trvá.
    - > Po ukončení přerušení budete vyzváni k tomu, abyste zkontrolovali, zda ve varné komoře nejsou zbytky čisticích tablet Active Green.
  7. Otevřete dvířka varného prostoru.
  8. Zavřete dvířka varného prostoru.
- >> Přístroj je nyní opět připraven k použití. Zobrazí se úvodní obrazovka.






#### TIP

Pokud dojde během automatického čištění k výpadku přívodu elektrického proudu, automatické čištění se přeruší. Po obnovení přívodu elektrické energie bude automatické čištění pokračovat.




## 17.7 Nutné čištění po provozních hodinách

Pokud jste aktivovali Nutné čištění, budete po stanovené době vyzváni, abyste zařízení vyčistili. Se zařízením pak můžete znovu pracovat až po provedeném čištění.

1. Stiskněte tlačítko: 
  2. Stiskněte tlačítko:  **Čištění**
  3. Stiskněte tlačítko:  **Nutné čištění**
  4. Pro aktivaci Nutného čištění stiskněte tlačítko: **ZAP**
  5. Pro nastavení doby, po jejímž uplynutí chcete být vyzváni k vyčištění zařízení, stiskněte tlačítko: **Čas do výzvy k nutnému čištění** Upozorňujeme, že se zde nastavuje doba provozu, nikoli skutečně uplynulý čas.
  6. Na stupnici zvolte hodnotu 1–24 hodin.
  7. Pro nastavení toho, o kolik hodin se má čištění po výzvě odložit, stiskněte tlačítko: **Doba odložení nutného čištění**
  8. Na stupnici zvolte hodnotu 1–24 hodin.
- >> V zápatí se zobrazí, kolik provozních hodin ještě uplyne, než bude nutné provést čištění.

## 17.8 Plán čištění

Pomocí plánu čištění stanovte, které dny v týdnu se musí provádět Nutné čištění [► 110].

1. Stiskněte tlačítko: 
2. Čištění Stiskněte tlačítko: 
3. Plán čištění Stiskněte tlačítko: 
4. Chcete-li definovat, jak má zařízení reagovat na požadavek na čištění, stiskněte tlačítko: **Plán čištění – termín**
5. Pokud nechcete dostávat upozornění na termín čištění, stiskněte tlačítko: **VYP.**
6. Pokud chcete, aby se v okamžiku čištění zobrazovalo varování, stiskněte tlačítko: **Varování**
7. Chcete-li nastavit zařízení tak, aby se vyčistilo okamžitě po zobrazení požadavku na čištění, stiskněte tlačítko: **Nutné čištění**
8. Na panelu ikon stiskněte, abyste se vrátili na přehled plánu čištění.
9. Vyberte den v týdnu, ve kterém se má provést čištění.

10. Stiskněte tlačítko: **ZAP**.
11. Nastavte čas, kdy má být čištění provedeno.
12. Na panelu ikon stiskněte, abyste se vrátili na přehled plánu čištění.