

17 Limpeza automática – iCareSystem



O iCareSystem é o sistema inteligente de limpeza e de descalcificação do iCombi Pro. Ele identifica o nível de sujidade atual do equipamento e sugere o programa de limpeza ideal, bem como a quantidade ideal de produtos de conservação.



17.1 Instruções gerais de segurança

- Para a limpeza automática, utilize somente as pastilhas de detergente Active Green e as pastilhas Care indicadas pela fabricante.

Evite escaldamentos e queimaduras da seguinte forma:

- Espere o equipamento e todos os componentes funcionais esfriarem antes de iniciar a limpeza automática.

Para evitar lesões graves por ácidos:

- Os detergentes e produtos químicos causam lesões graves na pele e nos olhos. Use óculos de proteção justos e luvas de proteção contra produtos químicos quando limpar o equipamento.
- Mantenha a porta da câmara de cocção fechada durante a limpeza automática. Caso contrário, é possível que sejam expelidos produtos de limpeza corrosivos e vapor quente. Se você abrir a porta da câmara de cocção durante a limpeza automática, aparecerá uma notificação pedindo para fechar a porta novamente.
- Não deixe o sensor da temperatura de núcleo pendurado para fora do equipamento durante a limpeza automática. A vedação da porta da câmara de cocção pode ser danificada e é possível que produtos de limpeza corrosivos sejam expelidos.
- Não limpe o sensor de temperatura de núcleo que pode ser inserido por fora com a limpeza automática.
- Remova todos os produtos de conservação e seus resíduos antes de aquecer o equipamento para preparar alimentos.

Comportamento correto no caso de contato com os produtos de conservação:

- Ao entrar em contato com as pastilhas de detergente Active Green sem usar luvas de proteção contra produtos químicos, lave a área da pele por 10 minutos com água corrente.
- Se o produto de conservação entrar nos olhos, lave-os com água corrente por 15 minutos. Se estiver usando lentes de contato, retire-as.
- Se houver ingestão do produto de conservação, lave a boca com água e beba meio litro de água imediatamente. Não provoque vômitos.
- Entre em contato imediatamente com o serviço de pronto-atendimento ou com um médico.

17.2 Modos de limpeza

Os dois modos de limpeza a seguir estão disponíveis para os programas de limpeza **leve**, **intermediária** e **pesada**:



Modo Eco

Ao seleccionar esse modo de limpeza, menos detergente será utilizado para limpar o sistema de cocção nos programas de limpeza [▶ 115]. Nesse caso, os programas de limpeza demoram mais tempo que no modo normal.



Modo normal

Ao seleccionar esse modo de limpeza, mais detergente será utilizado para limpar o sistema de cocção nos programas de limpeza [▶ 115]. Nesse caso, os programas de limpeza demoram menos tempo que no modo Eco.

17.3 Programas de limpeza

Os seguintes programas de limpeza estão disponíveis:

Programa	Modo	Descrição	Produto de conservação
Leve	Eco/Normal	Adequado para remover sujeiras leves e calcificações decorrentes do uso do equipamento a até 200°C.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas de detergente Active Green Pastilhas Care
intermediária	Eco/Normal	Apropriado para remover sujeiras e calcificações decorrentes dos percursos de cocção que utilizaram as operações de grelhar ou assar.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas de detergente Active Green Pastilhas Care
pesada	Eco/Normal	Apropriado para remover sujeiras e calcificações difíceis decorrentes dos percursos de cocção que utilizaram as operações de grelhar ou assar.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas de detergente Active Green Care Tabs
rápida	–	Apropriada para a limpeza intermediária com o objetivo de limpar em pouco tempo.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas de detergente Active Green
Lavar sem pastilhas	–	Apropriada para remover sujeiras solúveis com água. Esse programa de limpeza não cancela a limpeza forçada.	–
Enxaguar	–	Apropriado para remover sujeiras de calcário decorrentes dos percursos de cocção que utilizaram as operações de assar ou de vaporização. Esse programa de limpeza não cancela a limpeza forçada.	<ul style="list-style-type: none"> Pastilhas Care



DICA

Se o seu sistema de cocção estiver conectado à água mole, mude o interruptor para "água mole".

17.4 Status de limpeza e Care

O iCareSystem identifica automaticamente o status de limpeza e o status Care do seu equipamento.

Status de limpeza


- Quando a indicação está verde, o equipamento está limpo.
- Quando a indicação está amarela, o equipamento está sujo. No entanto, você pode continuar preparando alimentos no equipamento até a limpeza ser solicitada.
- Quando a indicação está vermelha, o equipamento está muito sujo. Inicie um programa de limpeza no mais tardar quando a limpeza for solicitada novamente.
- Se a tela ficar branca, o status de limpeza será 0%.

Status Care

- Quando o status Care estiver verde, o gerador de vapor está sem acúmulo de calcário.
- Quando a indicação estiver amarela, o gerador de vapor está com um leve acúmulo de calcário.
- Quando a indicação estiver vermelha, o gerador de vapor está com um acúmulo de calcário elevado. Inicie um programa de limpeza no mais tardar quando a limpeza for solicitada novamente.

17.5 Iniciar limpeza automática

- ✓ As grades de suspensão estão posicionadas corretamente na câmara de cocção.
- ✓ A armação móvel para carga múltipla está posicionada corretamente na câmara de cocção.
- ✓ Se o seu equipamento contar com a drenagem de gordura integrada, retire o coletor de gordura da câmara de cocção e feche o cano de escoamento.

1. Na barra do menu, pressione a tecla: 
2. Selecione o programa de limpeza [► 115] desejado.
 - > A função "Resfriar" inicia automaticamente em todos os programas de limpeza quando a temperatura da câmara de cocção ultrapassa os 90 °C.
3. Abra a porta da câmara de cocção.
4. Retire todos os recipientes e as bandejas da câmara de cocção. **⚠ ADVERTÊNCIA! Perigo de queimaduras! Use luvas de proteção térmica ao retirar bandejas e recipientes da câmara de cocção.**



5. Desembale a quantidade exibida de pastilhas de detergente Active Green e coloque-as na rede da drenagem do fundo. **⚠ ADVERTÊNCIA! Risco de queimadura química! Utilize óculos de proteção justos e luvas de proteção contra produtos químicos para se proteger com segurança ao lidar com as pastilhas de detergente Active Green e as pastilhas Care.**
6. Desembale a quantidade exibida de pastilhas Care e coloque-as no compartimento Care.
7. Feche a porta da câmara de cocção.
 - >> A limpeza automática começa.
 - >> Um sinal sonoro é emitido quando a limpeza automática for concluída.



DICAS



- Se você utilizar a quantidade recomendada de pastilhas de detergente Active Green na limpeza automática e houver a formação de espuma na câmara de cocção, diminua a quantidade de pastilhas quando fizer a próxima limpeza automática. Caso a formação de espuma continue, entre em contato com o seu parceiro de assistência técnica da RATIONAL.

Veja também

- ▣ Funções adicionais [► 49]

17.6 Cancelar limpeza automática

É possível cancelar todos os programas de limpeza automáticos a qualquer momento.

1. Pressione a tecla: 
 - > Será perguntado se você deseja mesmo cancelar a limpeza. A duração do cancelamento será exibida.
 2. Pressione a tecla: 
 3. Abra a porta da câmara de cocção.
 4. **⚠️ ADVERTÊNCIA! Risco de queimadura química! Utilize óculos e luvas de proteção contra produtos químicos para se preparar e se proteger ao mexer com as pastilhas de detergente Active Green.** Retire as pastilhas de detergente Active Green da câmara de cocção e descarte-as.
 5. Enxágue a câmara de cocção com água para remover os resíduos da pastilha de detergente Active Green.
 6. Feche a porta da câmara de cocção.
 - > O cancelamento continuará.
 - > Quando ele terminar, será solicitado que você verifique se não há resíduos de pastilhas de detergente Active Green na câmara de cocção.
 7. Abra a porta da câmara de cocção.
 8. Feche a porta da câmara de cocção.
- >> Agora o sistema de cocção pode ser utilizado novamente. A tela de início é exibida.






DICA

Se a energia acabar durante a limpeza automática, ela será interrompida. Quando a alimentação de energia for restabelecida, a limpeza automática continuará.




17.7 Limpeza forçada após horas de funcionamento

Se você tiver ativado a limpeza forçada, após um tempo determinado você será solicitado a limpar o equipamento. Só é possível voltar a trabalhar com o equipamento depois de a limpeza ter sido realizada.

1. Pressione a tecla: 
 2. Pressione a tecla:  **Limpeza**
 3. Pressione a tecla:  **Limpeza forçada**
 4. Para ativar a limpeza forçada, pressione a tecla: **LIGAR**
 5. Para ajustar o tempo, depois do qual você quer ser solicitado a limpar o equipamento, pressione a tecla: **Tempo até a solicitação de limpeza** Observe que aqui deve ser ajustado o tempo de operação, não o tempo que realmente passou.
 6. Selecione na escala o valor desejado de 1– 24 horas.
 7. Para ajustar em quantas horas a limpeza pode ser adiada após a solicitação, pressione a tecla: **Tempo de retardo da limpeza forçada**
 8. Selecione na escala o valor desejado de 1– 24 horas.
- >> No rodapé é exibido quantas horas de operação ainda restam até que seja necessário realizar uma limpeza.

17.8 Plano de limpeza

Com a ajuda de um plano de limpeza, você pode determinar em quais dias da semana uma limpeza forçada [▶ 117] deve ser realizada.

1. Pressione a tecla: 
2. Pressione a tecla:  **Limpeza**
3. Pressione a tecla:  **Plano de limpeza**
4. Para definir como o equipamento deve se comportar no caso de uma solicitação de limpeza, pressione a tecla: **Período do plano de limpeza**
5. Se você não deseja receber notificações sobre o tempo da limpeza, pressione a tecla: **DESLIGAR**

6. Se você quiser que uma advertência seja exibida no tempo da limpeza, pressione a tecla: **Advertência**
7. Se houver necessidade de limpar o equipamento imediatamente quando uma solicitação de limpeza for exibida, pressione a tecla: **Limpeza forçada**
8. Na barra de ícones, pressione para voltar para a visão geral do plano de limpeza.
9. Selecione o dia da semana no qual a limpeza deve ser realizada.
10. Pressione a tecla: **LIGAR**
11. Defina a hora que a limpeza deve ser realizada.
12. Na barra de ícones, pressione para voltar para a visão geral do plano de limpeza.