

Pielęgnacja urządzenia.

iVario

Elementy funkcjonalne należy czyścić zgodnie z harmonogramem pielęgnacji, w razie potrzeby również części.



Mycie krótkie i gruntowne czyszczenie:
Czyszczenie codzienne

Kadz

Uwaga, niebezpieczeństwo poparzeń! W razie czyszczenia natychmiast po zakończeniu użytkowania, woda przeznaczona do czyszczenia może ulec rozgrzaniu w kontakcie z gorącym dnem kadzi.

- › Po każdym użyciu urządzenia przemyć kadz ciepłą wodą i gąbką, w szczególności w narożach i na krawędziach. W razie potrzeby stosować rozpuszczający tłuszcz środek myjący lub rozcieńczony ocet spożywczy.
- › Do usuwania osadu z kamienia i przebarwień („kolory tęczy” po zakończeniu gotowania) zagotować w kadzi rozcieńczony ocet spożywczy. Następnie spuścić wodę z octem i dokładnie spłukać kadz czystą wodą.

Zawór kadzi

- › Oczyszczyć zawór kadzi poprzez odkręcenie korka spustowego i dokładne oczyszczenie otworu. Oczyszczyć również korek spustowy – w szczególności uszczelkę. Okrągła uszczelka zaworu kadzi jest umieszczona w korku spustowym. Po oczyszczeniu ponownie wkręcić pokrywę zaworu.



Uszczelka pokrywy

- › Regularnie czyścić uszczelkę pokrywy. Zwrócić uwagę na dolną strefę uszczelniającą (zagłębienie w uszczelnieniu), gdzie może zbierać się woda. Sprawdzać czystość uszczelki pokrywy, w szczególności przed gotowaniem pod ciśnieniem. Uszczelka pokrywy jest wciśnięta w prowadnicę na brzegu pokrywy.



Automatyczne napełnianie wodą

W razie korzystania z funkcji automatycznego napełniania wodą rzadziej niż codziennie w węży wodnym mogą rozwijać się zarzki.

- › System automatycznego napełniania wodą należy czyścić rano i wieczorem za pomocą płynu do mycia naczyń i gąbki.
- › System automatycznego napełniania wodą należy dwa razy dziennie płukać 3 l wody.

Wyposażenie dodatkowe

- › Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać, aż wyposażenie dodatkowe ostygnie.
- › Resztki żywności oraz warstwy oleju, skrobi i białka należy usunąć miękką ściereczką.
- › W razie trudnych do usunięcia zabrudzeń akcesoriów należy namoczyć je w letniej wodzie, a następnie usunąć brud miękką ściereczką.



Czyszczenie gruntowne:
Czyszczenie cotygodniowe

Obudowa urządzenia

Zmywać zewnętrzne powierzchnie iVario jedynie po opuszczeniu kadzi. Zewnętrzne powierzchnie kadzi czyścić miękką gąbką i płynem do mycia naczyń rozpuszczającym tłuszcz.

Panel obsługi

Panel obsługi należy czyścić miękką ściereczką. Po włączeniu urządzenia można aktywować lub dezaktywować blokadę przycisków poprzez naciśnięcie i przytrzymanie (przez 3 sek.) przycisku ustawień.



Blokada przycisków nieaktywna



Blokada przycisków aktywna

Obwód ciśnieniowy

Zdjąć zatyczkę z otworu obwodu ciśnieniowego i umyć ją za pomocą spryskiwacza ręcznego lub w zmywarce.



Układ ciśnieniowy

Raz w tygodniu należy przeprowadzić czyszczenie systemu ciśnieniowego: do umytej kadzi wlać minimalną ilość wody (2-S: 4 l; L: 10 l; XL: 15 l) i uruchomić tryb pracy pod ciśnieniem na 5 minut.

Spryskiwacz ręczny

Spryskiwacz ręczny należy codziennie 2 razy płukać wodą przez 10 sekund. Przed ponownym wsunięciem spryskiwacza ręcznego w obudowę należy upewnić się, że wąż spryskiwacza jest czysty.

- › Całkowicie wysunąć wąż spryskiwacza ręcznego i przytrzymać go.
- › Wyczyścić spryskiwacz ręczny i wąż miękką gąbką.
- › Aby usunąć uporczywy osad z kamienia, wyczyścić spryskiwacz ręczny i wąż rozcieńczonym octem spożywczym.