Pulizia CombiMaster®

Attenzione!
- Per motivi igienici e per evitare guasti al funzionamento, è assolutamente indispensabile pulire giornalmente l'apparecchio – pericolo d'incendio!
- Ricordate che occorre pulire giornalmente il proprio apparecchio anche se funziona solo in modalità vapore.
- Rispettate le indicazioni di sicurezza riportate sullo spruzzatore e sul bidone del detersivo.
- Usate esclusivamente il detergente e la pistola a spruzzo manuale originali (cod. art.: 6004.0100) del produttore dell'apparecchio.
- Non lasciate mai sotto pressione la pistola a spruzzo manuale senza utilizzarla.
- Non spruzzate su persone, animali e altri oggetti.

Per eseguire una pulizia, la temperatura della camera di cottura deve essere inferiore a 60 °C (ved. capitolo “Cool Down”).
E' possibile scegliere tra 'CLE' (per sporco intenso) e 'CLES' (per sporco leggero).

Passo	Informazione/Tasto	Descrizione
1		Spegnete l'apparecchio.
2		Orientate verso il centro telaio appeso e la paratia dell'aria.
3		**Attenzione!** Liquido chimico aggressivo - pericolo di corrosione! Utilizzate assolutamente: indumenti, mascherine, occhiali e guanti protettivi, pistola a spruzzo manuale del produttore dell'apparecchio

Pulizia CombiMaster®

Passo	Informazione/Tasto	Descrizione
4		Irrorate con del detergente l'area dietro la paratia dell'aria, la camera di cottura, la parte interna della porta, la guarnizione della camera di cottura. Riposizionate e bloccate la paratia dell'aria e il telaio appeso; chiudete la porta della camera di cottura.
5		*Attenzione!* *Non aprite mai la porta della camera di cottura nel corso di un processo di pulizia - possibile fuoriuscita di sostanze chimiche usate per la pulizia ed esalazioni calde - pericolo di corrosione e scottature!*
6		Selezionate “Prog/Start”.
7		E' sufficiente girare l'interruttore verso destra per selezionare il programma di pulizia desiderato - CLES o CLE.
8		A seconda del programma di pulizia selezionato, la dicitura 'CLES' o 'CLE' appare sul display.
9		Premete il tasto.
10		Il programma di lavaggio inizia. Durata CLES: 20 min. Durata CLE: 40 min.
11		*Attenzione!* *Liquido chimico aggressivo - pericolo di corrosione!* *Utilizzate assolutamente: indumenti, mascherine, occhiali e guanti protettivi.*

Passo	Informazione/Tasto	Descrizione
12	door	Al termine del tempo di pulizia viene richiesto di aprire la porta.
13		Al termine del programma di pulizia sciacquate l'apparecchio anche dietro la paratia dell'aria. Passate un panno umido nella camera di cottura e sulla guarnizione della stessa; se necessario, ribaltate il vetro interno e passatelo anche su quello.
14	0:10	Allo scopo di asciugare la camera di cottura, la modalità 'Aria calda' si attiva automaticamente alla chiusura della porta, per 10 minuti (CLE) o 5 minuti (CLES).
15	End	Al termine della fase di pulizia sul display appare la scritta “End”.
16	Cool	Dopo la pulizia, il display visualizza "Cool" e la temperatura attuale nella camera di cottura. È ora possibile passare ad un'altra modalità di funzionamento. In caso contrario, l'apparecchio si raffredda alla temperatura ambiente.

In caso di interruzzione dell'alimentazione elettrica, appare il seguente avvertimento:
In questa circostanza il programma di pulizia dev'essere cancellato.
A tale scopo utilizzare il pulsante Prog/Start(Inizio). Successivamente, sciacquare manualmente l'apparecchio.

Attenzione!
Liquido chimico aggressivo - pericolo di corrosione!
Utilizzate assolutamente:
indumenti, mascherine, occhiali e guanti protettivi.
Dopo l'uso lavate sempre con acqua pulita l'ugello e il prolungamento dell'ugello della pistola a spruzzo manuale.
Dopo l'uso lavate il flacone di pulizia con acqua calda.

Interruzione della pulizia spegnendo l'apparecchio.
Attenzione!
Liquido chimico aggressivo – pericolo di corrosione!
Utilizzate assolutamente:
indumenti, mascherine, occhiali e guanti protettivi.
Aprite la porta della camera di cottura sempre molto lentamente (vapori caldi) – pericolo di ustioni!
Dopodiché sciacquate accuratamente **l'apparecchio anche dietro alla paratia dell'aria!**
Rimuovete tutti i residui chimici prima di continuare a cucinare!

- Una pulizia giornaliera della guarnizione della porta della camera di cottura ne prolunga la vita utile.
- Per pulire la guarnizione della camera di cottura, non utilizzate sostanze abrasive!
- I vetri interni ed esterni, così come i rivestimenti esterni dell'apparecchio devono essere puliti con un panno morbido inumidito. A questo scopo avvaletevi di un detergente non abrasivo.
- In caso di sporco ostinato, prima di iniziare la pulizia ammorbidite i residui facendo funzionare l'apparecchio in modalità "Vapore" per 10 minuti.
- Se il pistone della pompa risulta un po' duro (pistola a spruzzo manuale), risolvete il problema applicandovi un paio di gocce di olio da cucina.