

Hushållsteknik – Avkalkning ånggenerator

Ånggeneratoren ska regelbundet avkalkas manuellt.

Vi rekommenderar följande avkalkningsintervall

(baserat på 8 timmars ångdrift per dag)

- upp till 18 °dH (3,2 mmol/liter): minst en gång om året
- 18–24 °dH (3,2–4,3 mmol/liter): minst två gånger om året
- över 24 °dH (4,3 mmol/liter): minst tre gånger om året

Dessa rekommenderade avkalkningsintervall kan avvika från ovan nämnda riktvärden beroende på vattnets sammansättning (t.ex. mineraler).



Du behöver:

Fotpump till avkalkning – artikelnr: 6004.0203


Avkalkningsmedel, 10 liter – artikelnr: 6006.0110



En kraftigare förkalkning av ånggeneratoren ska åtgärdas av en servicetekniker.

Om ånggeneratoren är kraftigt förkalkad visas detta genom meddelandet "Calc Info" i slutet av rengöringsprogrammet CleanJet®.

Mer information om detta hittar du i kapitlet om avkalkningsdisplayen i denna användarhandbok.

Steg	Meddelande	Beskrivning
1		Välj "Prog/Clean Start".
2		Stäng ugnsluckan.

Hushållsteknik – Avkalkning ånggenerator

Steg	Meddelande	Beskrivning
3		Vrid brytaren åt höger.
4		visas i displayen.
5		Tryck på knappen. Avkalkningsprogrammet startar.
		Om ugnstemperaturen vid start av avkalkningsprogrammet är högre än 40 °C startas automatiskt nedkylning av apparaten (se kapitlet "Nedkylning").
6		Ånggeneratoren töms. Efter avslutad tömning visas "CALC" i displayen.
7		Du uppmanas att fylla på avkalkningsmedel.
8		Öppna ugnsluckan.
9		Ta ut det vänstra inhängningsstället och ventilationsplåten.

Hushållsteknik – Avkalkning ånggenerator

Steg	Meddelande	Beskrivning
10		<p>För in slangen i inloppsöppningen för ånga till visad markering.</p> <p>Tips: Anpassning av markeringen till ugnstorlek beskrivs i instruktionerna för avkalkningspumpen.</p>
		<p><i>Varning!</i> <i>Aggressiv kemisk vätska – risk för frätskador!</i> <i>Använd alltid:</i> <i>skyddskläder, skyddsglasögon,</i> <i>skyddshandskar, skyddsmask och</i> <i>apparatillverkarens avkalkningspump.</i></p>
11		<p>Sätt in inhängningsställ och fixera slangen med trådkrok.</p>
		<p><i>Varning!</i> <i>Aggressiv kemisk vätska – risk för frätskador!</i> <i>Det kan finnas rester av avkalkningsmedel i</i> <i>slangen. Skölj avkalkningstillbehören ordentligt</i> <i>med vatten.</i> <i>Använd: skyddskläder, skyddsglasögon,</i> <i>skyddshandskar och skyddsmask.</i></p>
12		<p>Placera behållaren med avkalkningsmedel i ugnsutrymmet och för in slangen i behållaren.</p> <p>Tips: Avkalkningsmedlet reagerar med kalk och kan leda till att det skummar över.</p> <p>Fyll långsamt avkalkningspumpen från apparatillverkaren med avkalkningsmedel.</p>

Hushållsteknik – Avkalkning ånggenerator

Mängd avkalkningsmedel för elektroniska apparater

6 x 2/3 GN
1,8 liter

10 x 1/1 GN
6 liter

20 x 1/1 GN
9 liter

6 x 1/1 GN
3,5 liter

10 x 2/1 GN
8,5 liter

20 x 2/1 GN
11,5 liter

6 x 2/1 GN
6 liter

Mängd avkalkningsmedel för gasugnar

6 x 1/1 GN
4 liter

10 x 1/1 GN
7 liter

20 x 1/1 GN
8 liter

6 x 2/1 GN
6,5 liter

10 x 2/1 GN
9 liter

20 x 2/1 GN
11 liter

Steg	Meddelande	Beskrivning
15		<p>Ta ut avkalkningstillbehören ur ugnsutrymmet.</p> <p>Skölj ugnsutrymmet och avkalkningstillbehören ordentligt med vatten!</p> <p>Sätt in ventilationsplåten och inhängningsstället till vänster och lås fast.</p>
16		visas i displayen.
17		Stäng ugnsluckan. Varaktigheten på avkalkningsfasen visas.
18		Ånggeneratoren spolats automatiskt flera gånger och apparaten växlar sedan automatiskt till Ångkoka.

Hushållsteknik – Avkalkning ånggenerator

Steg	Meddelande	Beskrivning
19		Efter avslutad avkalkning visas "End" i displayen.
20		Genom att välja ett driftläge lämnar du avkalkningsprogrammet. Apparaten kan återigen användas för tillagning av mat.

Avbrutet avkalkningsprogram

Vid behov kan du avbryta avkalkningsprogrammet.

Innan påfyllning av avkalkningsmedel

Steg	Meddelande	Beskrivning
1		Tryck och håll inne kärntemperaturknappen i 10 sekunder.
2		I displayen för tillagningstid/kärntemperatur visas "End". Apparaten kan återigen användas för tillagning av mat.

Efter påfyllning av avkalkningsmedel

Avbrytningsprogrammet tar ca 20 minuter.

Steg	Meddelande	Beskrivning
1		Stäng av apparaten och vänta i 4 sekunder

Hushållsteknik – Avkalkning ånggenerator

Steg	Meddelande	Beskrivning
2		Sätt på apparaten
3		Avkalkningsprogrammet avbryts om du trycker på kärntemperaturknappen inom 30 sekunder. Om du inte trycker på kärntemperaturknappen inom 30 sekunder fortsätter avkalkningsprogrammet utan avbrott.
4		Ånggeneratortöms automatiskt och sköljs nog.
5		I displayen för tillagningstid/kärntemperatur visas "End". Apparaten kan återigen användas för tillagning av mat.