

## Ev teknolojisi - buhar jeneratöründe kireç giderme

Buhar jeneratöründe düzenli aralıklarla manuel olarak kireç giderme işlemi yapılmalıdır. Kireç giderme işlemi aşağıda belirtilen sıklıkta yapmanızı öneririz (günde 8 saat buharlı işletim esas alınmıştır)

- 18 °dH (3,2 mmol/litre) sertliğe kadar günde en az 1x
- 24 °dH (4,3 mmol/litre) sertliğe kadar günde en az 2x
- 24 °dH (4,3 mmol/litre) sertliğin üzerinde günde en az 3x

Önerilen bu kireç giderme sıklıkları, suyun kimyasal özelliklerine (örneğin içerdiği mineral miktarına) bağlı olarak yukarıda belirtilen değerlerden farklı olabilir.



Şunlara ihtiyacınız olacaktır:

Kireç giderme için ayak pompası – ürün no.: 6004.0203

Kireç giderme sıvısı, 10 litrelik bidon – ürün no.: 6006.0110



Buhar jeneratöründe fazla kireç biriktiğinde sadece servis teknisyeni tarafından giderilebilir. Buhar jeneratörü fazla kireçlendiyse bu durum CleanJet® temizleme programının sonunda "Calc Info" fonksiyonuyla gösterilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bu kullanım kılavuzundaki Kireç giderme göstergesi alt bölümüne bakın.

### Girişim

### Bilgi/Tuş

### Tanımlama

1



Prog/Clean  
START

"Prog/Clean | Start" tuşuna basın.






2

Pişirme haznesi kapısını kapatın.

## Ev teknolojisi - buhar jeneratöründe kireç giderme

| Girişim | Bilgi/Tuş   | Tanımlama  |
|---------|---|--|
| 3       |    | Seçim düğmesini sağa döndürün.   |
| 4       |    | sembolü görüntülenir.  |
| 5       |    | Tuşa basın. Kireç giderme işlemi başlar.   |
|         |    | Kireç giderme işlemine başlarken pişirme haznesinin sıcaklığı 40 °C'nin üzerindeyse otomatik olarak "Soğutma" işlemi başlatılır – (bkz. "Soğutma" bölümü). |
| 6       |    | Buhar jeneratörü boşaltılır. Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra ekranda "CALC" (HESAPL.) ifadesi görüntülenir.   |
| 7       |  | Kireç giderme sıvısı doldurmanız istenir.  |
| 8       |   | Pişirme haznesi kapısını açın.   |
| 9       |  | Soldaki ve tepsi raflığını ve hava iletim sacını çıkartın.   |

# Ev teknolojisi - buhar jeneratöründe kireç giderme

| Girişim | Bilgi/Tuş   | Tanımlama  |
|---------|---|--|
| 10      |    | <p>Buhar giriş deliğindeki hortumu işaretli yere kadar sokun.</p> <p><b>Not:</b><br/>İşaretle cihaz boyutu arasındaki ilişki, kireç giderme pompasının talimatlarında açıklanmıştır.</p>   |
|         |    | <p><b>Uyarı!</b><br/><i>Agresif kimyasal sıvılar – kimyasal yanık tehlikesi!</i><br/><i>Mutlaka şunları kullanın:</i><br/><i>Koruyucu giysi, emniyet gözlüğü, koruyucu eldiven, yüz koruma maskesi, üreticinin kireç giderme pompası.</i></p>  |
| 11      |    | <p>Tepsi raflığını yerine takın ve hortumu tel kancalarla sabitleyin.</p>  |
|         |  | <p><b>Uyarı!</b><br/><i>Agresif kimyasal sıvılar – kimyasal yanık tehlikesi!</i><br/><i>Hortumlarda kireç giderme sıvısı kalıntısı kalmış olabilir. Kireç giderme aksesuarlarını suyla iyice durulayın.</i><br/><i>Koruyucu giysi, emniyet gözlüğü, koruyucu eldiven, yüz koruma maskesi kullanın.</i></p> |
| 12      |  | <p>Kireç giderme sıvısı bidonunu pişirme haznesine koyun ve hortumu bidonun içine sokun.</p> <p><b>Not:</b><br/>Kireç giderme sıvısı kireçle kimyasal reaksiyona girerek aşırı köpüklenmeye yol açabilir.</p>  |

## Ev teknolojisi - buhar jeneratöründe kireç giderme

| Girişim | Bilgi/Tuş | Tanımlama   |
|---------|-----------|---|
|         |           | Gereken miktarda kireç giderme sıvısını, üreticinin kireç giderme pompasıyla, çok yavaş şekilde doldurun. |

### Elektrikli cihazlarda kireç giderme sıvısı miktarları

|                                |                                 |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>6 x 2/3 GN</b><br>1,8 litre | <b>10 x 1/1 GN</b><br>6 litre   | <b>20 x 1/1 GN</b><br>9 litre    |
| <b>6 x 1/1 GN</b><br>3,5 litre | <b>10 x 2/1 GN</b><br>8,5 litre | <b>20 x 2/1 GN</b><br>11,5 litre |
| <b>6 x 2/1 GN</b><br>6 litre   |                                 |                                  |

### Gazlı cihazlarda kireç giderme sıvısı miktarları

|                                |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>6 x 1/1 GN</b><br>4 litre   | <b>10 x 1/1 GN</b><br>7 litre | <b>20 x 1/1 GN</b><br>8 litre  |
| <b>6 x 2/1 GN</b><br>6,5 litre | <b>10 x 2/1 GN</b><br>9 litre | <b>20 x 2/1 GN</b><br>11 litre |

| Girişim | Bilgi/Tuş   | Tanımlama   |
|---------|---|---|
| 15      |  | <p>Kireç giderme aksesuarlarını pişirme haznesinden çıkartın.</p> <p>Pişirme haznesindeki ve kireç giderme aksesuarlarında kalan kireç giderme sıvısı kalıntılarını suyla iyice durulayın!</p> <p>Hava iletim sacını ve sol tepsi raflığını yerleştirip sabitleyin.</p> |
| 16      |  | sembölü görüntülenir.   |



## Ev teknolojisi - buhar jeneratöründe kireç giderme

| Girişim | Bilgi/Tuş   | Tanımlama   |
|---------|---|---|
| 17      |  | Pişirme haznesi kapısını kapatın. Kireç giderme işleminin süresi görüntülenir.  |
| 18      |  | Buhar jeneratörü otomatik olarak birkaç defa durulanır, ardından cihaz otomatik olarak buğulama moduna geçer.                           |
| 19      |  | Kireç giderme işleminin tamamlanmasından sonra ekranda "Son" ifadesi görüntülenir.  |
| 20      |  | Herhangi bir işletim modunu seçerek kireç giderme işleminden çıkabilirsiniz. Cihazınız artık tekrar pişirme işlemi için kullanılabilir. |

### Kireç giderme işleminin kesilmesi

Gerekirse kireç giderme işlemini kesebilirsiniz.






### Kireç giderme sıvısını doldurmadan önce

| Girişim | Bilgi/Tuş   | Tanımlama  |
|---------|---|--|
| 1       |  | Merkez sıcaklık tuşunu 10 saniye basılı tutun.   |
| 2       |  | Pişirme süresi / merkez sıcaklığı ekranında "Son" ifadesi görüntülenir. Cihazınız artık tekrar pişirme işlemi için kullanılabilir. |

### Kireç giderme sıvısını doldurduktan sonra

Kesme programı yaklaşık 20 dakika sürer.

## Ev teknolojisi - buhar jeneratöründe kireç giderme

| Girişim | Bilgi/Tuş   | Tanımlama   |
|---------|---|---|
| 1       |  | Cihazı kapatın ve 4 saniye bekleyin   |
| 2       |  | Cihazı açın   |
| 3       |  | 30 saniye içinde merkez sıcaklığı düğmesine basıldığı takdirde kireç giderme işlemi kesilir. 30 saniye içinde merkez sıcaklığı düğmesine basılmazsa kireç giderme işlemi aynı şekilde devam eder. |
| 4       |  | Buhar jeneratörü otomatik olarak boşaltılıp iyice durulanır.  |
| 5       |  | Pişirme süresi / merkez sıcaklığı ekranında "Son" ifadesi görüntülenir. Cihazınız artık tekrar pişirme işlemi için kullanılabilir.  |