

Rengjøring CombiMaster®






Bemerk:

- Av hygieniske grunner og for å hindre driftsforstyrrelse er daglig rengjøring av apparatet helt nødvendig - brannfare!
- Husk at apparatet må gjøres rent daglig, også dersom det kun brukes til damping.
- Følg sikkerhetsanvisningene på sprayflasken og kannen med rengjøringsmiddel.
- Bruk bare originalt rengjøringsmiddel og produsentens originale hånd-sprøytetipstolen 6004.0100) des Geräteherstellers.
- La aldri den manuelle sprøytetipstolen stå under trykk når den ikke er i bruk.
- Sprut ikke på mennesker, dyr eller gjenstander.

For å kunne gjøre rent apparatet, må temperaturen i ovnsrommet ligge under 60 °C (se kapittelet "Cool down").

Du kan velge mellom 'CLE' (for sterk tilsmussing) og 'CLES' (for lett tilsmussing).

Skritt	Info/tast	Beskrivelse
1		Koble ut apparatet.
2		Sving hengestativet og luftledeplaten inn mot midten.
3		Advarsel! Aggressiv kjemisk væske - fare for etsing! Bruk alltid: Beskyttelsesklær, vernebrille, hansker, ansiktsvern, manuell sprøytetipstol fra apparatprodusenten.

Rengjøring CombiMaster®

Skritt	Info/tast	Beskrivelse
4		<p>Sprut inn i rommet bak luftledeplaten, ovnsrommet, dørpakningen og innsiden av døren.</p> <p>Sett luftledeplaten og hengestativet tilbake på plass og fest; lukk ovnsdøren.</p>
5		<p>Advarsel!</p> <p>Ovnsdøren må ikke åpnes mens rengjøringsprosessen er i gang; det kan komme ut kjemiske produkter eller varm os - fare for etsing og forbrenning!</p>
6		<p>Velg "Prog/start"</p>
7		<p>Bare vri valg Bryteren for å velge det ønskede rengjøringsprogrammet – CLES eller CLE.</p>
8		<p>Avhengig av hvilket program du har valgt vil enten 'CLES' eller 'CLE' vises på skjermen.</p>
9		<p>Trykk tasten.</p>
10		<p>Rengjøringsprogrammet starter.</p> <p>CLES varighet: 20 min.</p> <p>CLE varighet: 40 min.</p>
11		<p>Advarsel!</p> <p>Aggressiv kjemisk væske - fare for etsing!</p> <p>Bruk alltid: Beskyttelsesklær, vernebrille, hansker og ansiktsvern.</p>

Rengjøring CombiMaster®

Skritt	Info/tast	Beskrivelse
12		Når rengjøringsprosessen er avsluttet, blir du oppfordret til å åpne døren.
13		Etter at rengjøringsprogrammet er avsluttet skal apparatet skylles av bak luftledeplaten også . Ovnrom og ovnsromstetning tørkes av med en fuktig klut, ved behov åpnes innsiden av døren og tørkes av.
14		Lukk ovnsdøren. For å tørke ovnsrommet vil , etter ovnsdørene er lukket, programmet 'Varmluft'-modus automatisk aktiveres i 10 minutter (CLE) eller 5 minutter (CLES).
15		Etter at avkalkingsfasen er avsluttet, angir displayet "End".
16		Etter rengjøringen vises "Cool" og den nåværende temperaturen i stekeovnen på displayet. Nå kan du bytte til en ny modus. Ellers avkjøles apparatet til romtemperatur.

Rengjøring CombiMaster®



Hvis strømmen går under rengjøring vil følgende advarsel vises:
Rengjøringsprogrammet må kanselleres under disse forholdene.
Dette oppnås ved at du trykker på Prog/Start-knappen. Enheten må deretter skylles manuelt!



Advarsel!

Aggressiv kjemisk væske - fare for etsing!

Bruk alltid:

Beskyttelsesklær, vernebrille, hansker og ansiktsvern.

Dysen og forlengelsesstykket på den manuelle sprøytepipetten må skylles av med rent vann etter hver gangs bruk.

Skyll flasken ut med varmt vann etter bruk.

Rengjøringsprosessen avbrytes ved å koble ut apparatet.

Advarsel!

Aggressiv kjemisk væske - fare for etsing!

Bruk alltid:

Beskyttelsesklær, vernebrille, hansker og ansiktsvern.

Åpne alltid ovnsdøren svært langsomt (varm os) - forbrenningsfare!

*Til slutt spyles apparatet grundig **bak luftledeplaten også!** Fjern alle kjemiske rester før du fortsetter å tilberede mat!*



- Daglig rengjøring av tetningen rundt ovnsdøren forlenger levetiden.
- Bruk ikke skuremidler til rengjøringen!
- Glassrutene på inn- og utsiden av apparatet gjør du best rene med en fuktig, myk klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel.
- Ved sterk tilsmussing kan rester i ovnsrommet bløtlegges med 10 minutter på "Damp" før selve rengjøringsprosessen startes.
- Hvis den manuelle sprøytepipetten går trengt, kan den oljes med matolje.