

Rengöring CombiMaster®



Observera!

- Av hygieniska skäl och för att undvika driftstörningar måste ugnen rengöras dagligen – Brandrisk!
- Observera att ugnen måste rengöras dagligen även om den endast används i driftsättet "Ångkokning".
- Observera säkerhetsanvisningarna på sprayflaskan och på dunken med rengöringsmedel.
- Använd endast original rengöringsmedel och original sprayflaska (artikelnr: 6004.0100) från ugnstillverkaren.
- Sprayflaskan får aldrig vara under tryck när den inte används.
- Spruta aldrig på personer, djur eller andra föremål.

Ugnstemperaturen måste ligga under 60 °C innan ugnen kan rengöras (se kapitlet "Nedkylning").





Du kan välja mellan "CLE" (för kraftig nedsmutsning) och "CLES" (för lätt nedsmutsning)

Steg	Meddelande	Beskrivning
1		Stäng av ugnen.
2		Sväng inhängningsstället och ventilationsplåten mot mitten.
3		Varning! Frätande kemikalier – Risk för frätskador! Använd alltid: skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar, ansiktsmask och sprayflaska från ugnstillverkaren.

Rengöring CombiMaster®

Steg	Meddelande	Beskrivning
4		Spruta rengöringsmedel bakom ventilationsplåten, i ugnsutrymmet, på ugnstättningen och dörrrens insida. Sätt tillbaka och spärra ventilationsplåten och inhängningsstället. Stäng ugnsdörren.
5		Varning! Öppna inte ugnsdörren under rengöringen. Rengöringskemikalier och varm ånga kan strömma ut – Risk för frät- och skållskador!
6		Välj "Prog/Start".
7		Vrid omkopplaren till höger till önskat rengöringsprogram - CLES eller CLE
8		Beroende på vilket rengöringsprogram som valts, visas antingen "CLES" eller "CLE" på displayen.
9		Tryck på knappen.
10		Rengöringsprogrammet startar. Varaktighet CLES: 20 min Varaktighet CLE: 40 min
11		Varning! Frätande kemikalier – Risk för frätsskador! Använd alltid: skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och ansiktsmask.
12		När rengöringstiden har gått ut uppmanas du att öppna dörren.

Rengöring CombiMaster®

Steg	Meddelande	Beskrivning
13		Spola rent bakom ventilationsplåten när rengöringsprogrammet är avslutat. Torka av ugnsutrymmet och dörrlisterna med en fuktig duk. Fäll vid behov upp den inre rutan och torka av den.
14		Stäng ugnsdörren. Efter dörren stängts, sätts "Hot air" läget automatiskt igång i 10 minuter för att torka ugnsutrymmet. (CLE) och 5 minuter (CLES)
15		När rengöringen är färdig visas "End" på displayen.
16		Efter rengöring visas "Cool" och den aktuella ugnstemperaturen på displayerna. Du kan nu växla till ett annat driftläge. I annat fall kyls apparaten ned till rumstemperatur.

Rengöring CombiMaster®



Om det blir strömavbrott under rengöringen, visas följande varning: rengöringsprogrammet måste avbrytas.

Detta görs genom att trycka på PROG/Startknappen. Ugnen måste sedan sköljas manuellt.



Varning!

Frätande kemikalier – Risk för frätskador!

Använd alltid:

skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och ansiktsmask.

Skölj ren sprayflaskans munstycke och munstycksförlängning med klart vatten efter varje användning.

Skölj ren rengöringsflaskan med varmt vatten efter användningen.

Rengöringen avbryts om ugnen stängs av.

Varning!

Frätande kemikalier – Risk för frätskador!

Använd alltid:

skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och ansiktsmask.

Öppna alltid ugnsdörren mycket långsamt (het ånga) – Risk för brännskador!

*Spola slutligen igenom ugnen grundligt **även bakom ventilationsplåten!** Avlägsna alla rester av kemikalier innan du fortsätter med matlagningen!*



- Daglig rengöring av ugnstättningen ökar livslängden.
- Använd inga skurmedel för att rengöra ugnstättningen!
- Rengör glaset på in- och utsidan samt ugnens hölje med en fuktig, mjuk duk. Använd ett diskmedel som inte repar.
- Vid kraftig nedsmutsning kan smutsen blötas upp tio minuter före rengöringen med driftsättet "Ångkokning".
- Om pumpkolven (i sprayflaskan) går trögt kan den smörjas med ett par droppar matolja.