

# 房屋工程 - 蒸汽发生器除钙

必须定期对蒸汽发生器手动除钙。

我们推荐下列除钙间隔

(基于每天 8 小时蒸汽运行)

- 至 18 °dH (至 3.2 mmol/升) 至少一年 1 次
- 至 24 °dH (至 4.3 mmol/升) 至少一年 2 次
- 超过 24 °dH (至 4.3 mmol/升) 至少一年 3 次

视水成分而定 (例如矿物质), 推荐的除钙间隔可能偏离上述参考值。



您需要：

除钙用脚踏泵——商品编号：6004.0203



10 升罐装除钙剂——商品编号：6006.0110



仅可由售后服务技工解决蒸汽发生器的严重钙垢。

如果蒸汽发生器有严重钙垢, 则会在结束清洁程序 CleanJet 时通过“Calc Info”功能为您显示相关信息。






与此相关的更多信息请参见本操作手册的除钙显示子章节。

步骤	信息/按钮	描述
1		选择“Prog/Clean   Start”。
2		关闭烹饪腔门。

## 房屋工程 - 蒸汽发生器除钙

步骤	信息/按钮	描述
3		向右旋转选择开关。
4		出现在显示屏中。
5		按下按键。开始除钙过程。
		如果在开始除钙过程时烹饪腔温度超过 40 °C，则会启动“冷却”——（参见“冷却”章节）。
6		排空蒸汽发生器。结束泵出程序之后，出现“CALC”。
7		请求注入除钙剂。
8		打开烹饪腔门。
9		取出左挂架和空气导流板。

# 房屋工程 - 蒸汽发生器除钙

步骤	信息/按钮	描述
10		<p>将蒸汽入口中的软管延伸至所示标记处。</p> <p><b>提示：</b> 标记与设备尺寸的对应关系已在除钙泵提示中有所介绍。</p>
		<p><b>警告！</b> 腐蚀性的化学液体——灼伤危险！ 请务必使用： 防护服、护目镜、防护手套、面罩、设备制造商的除钙泵。</p>
11		<p>放入挂架并用线缆钩固定软管。</p>
		<p><b>警告！</b> 腐蚀性的化学液体——灼伤危险！ 在软管中可能存在残余的除钙剂。用水彻底冲洗除钙配件。 请穿戴：防护服、护目镜、防护手套、面罩。</p>
12		<p>将装有除钙剂的储罐放入烹饪腔中，并将软管导入储罐中。</p> <p><b>提示：</b> 除钙剂与钙发生反应，可导致冒泡。</p> <p>使用设备制造商的除钙泵非常缓慢地注入所需数量的除钙剂。</p>

## 电气版设备的除钙剂数量

6 x 2/3 GN

10 x 1/1 GN




20 x 1/1 GN

## 房屋工程 - 蒸汽发生器除钙

1.8 升	6 升	9 升
<b>6 x 1/1 GN</b> 3.5 升	<b>10 x 2/1 GN</b> 8.5 升	<b>20 x 2/1 GN</b> 11.5 升
<b>6 x 2/1 GN</b> 6 升		

### 燃气版设备的除钙剂数量

<b>6 x 1/1 GN</b> 4 升	<b>10 x 1/1 GN</b> 7 升	<b>20 x 1/1 GN</b> 8 升
<b>6 x 2/1 GN</b> 6.5 升	<b>10 x 2/1 GN</b> 9 升	<b>20 x 2/1 GN</b> 11 升

步骤	信息/按钮	描述
15		从烹饪腔中取出除钙配件。 用水彻底冲洗烹饪腔中的除钙剂和除钙配件！ 放入空气导流板和左挂架并锁闭
16		出现在显示屏中。
17		关闭烹饪腔门。显示出除钙阶段的时长。
18		会自动多次冲洗蒸汽发生器，然后设备自动切换至蒸汽消毒。

## 房屋工程 - 蒸汽发生器除钙

步骤	信息/按钮	描述
19		结束除钙过程之后，在显示屏上出现“结束”。
20		选择一个运行模式后退出除钙程序。您的设备可再次用于烹饪。

### 中断除钙程序

可以在必要时中断除钙程序。

#### 在注入除钙剂之前

步骤	信息/按钮	描述
1		按住中心温度按键 10 秒钟。
2		在烹饪时间/中心温度显示屏上出现“结束”。您的设备可再次用于烹饪。

#### 在注入除钙剂之后

中断程序持续约 20 分钟。

步骤	信息/按钮	描述
1		关闭设备并等待 4 秒

## 房屋工程 - 蒸汽发生器除钙

步骤	信息/按钮	描述
2		接通设备
3		如果在 30 秒内按下了中心温度按键，则会中断除钙程序。 如果在 30 秒内未按下中心温度按键，则除钙程序继续运行。
4		自动排空蒸汽发生器并彻底冲洗。
5		在烹饪时间/中心温度显示屏上出现“结束”。您的设备可再次用于烹饪。