



Buhar jeneratöründe kireç çözme

Cihazın zarar görmesini önlemek için ekranda "CalcCheck" gösterildiğinde buhar jeneratörünün kireci çözülmelidir.




Sadece cihaz üreticisinin kireç çözücüsünü ve aksesuarını kullanınız.

- Elektrikli kireç çözme pompası – Ürün No.: 60.70.409

- Kireç çözücü, 10 litrelik bidon – Ürün No.: 6006.0110


Bidon ve kireç çözme pompasının üzerindeki uyarılara dikkat ediniz.




İşlev tuşuna basınız




Teknik tuşuna basınız



"Kireç çözme"yi seçiniz



Pişirme odası sıcaklığı 75 °C'den yüksek olursa "Pişirme odası çok sıcak" gösterilir. "Cool Down"u seçiniz (bkz. "Cool Down" bölümü)



Buhar jeneratörü boşaltılıyor



Sol asma platformunu ve hava iletim tepsisini çıkartınız



Uyarı!

Tehlikeli kimyasal madde – Tahrış tehlikesi! Aşağıdaki koruyucu giysileri kullanınız: Koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske, cihaz üreticisinin kireç çözme pompası.



Hortumu gösterilen işarete kadar buhar girişine yerleştiriniz



İşaretlerin anlamları kireç çözme pompasının uyarılarında açıklanır.

Buhar jeneratöründe kireç çözme



Asma platformunu geri yerleştiriniz ve hortumu tel askı ile sabitleştiriniz



Kireç çözme sıvı bidonunu pişirme odasına yerleştiriniz ve hortumu bidonun içine yerleştiriniz



Kireç çözücü sıvı kireç ile reaksiyona girer ve köpükleşmeye neden olabilir.

Kireç çözme

5,0 l Kireç çözücü

Gösterilen kireç çözücü miktarını (örneğin 5,0 l) yavaşça doldurunuz



Uyarı!

Tehlikeli kimyasal madde – Tahrış tehlikesi!

Hortumlarda kireç çözücü artıkları bulunabilir. Kireç çözücü aksesuarları suyla durulayınız.

Aşağıdaki koruyucu giysileri kullanınız: Koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.



Kireç çözücü aksesuarını çıkartınız, hava ile tepsisini ve sol asma platformunu geri yerleştirip kilitleyiniz

5,0 l Kireç çözücü

Doldurmayı bitirin

"Doldurmayı bitiriniz"e basınız – İşlem başlıyor

Buhar jeneratörünün kireç çözme işlemi bitti



0:00



Gerri düğmesine basınız – İşlem durduruluyor



Buhar jeneratöründe kireç artığı bulunursa bu durum CDS göstergesinde kırmızı çubuklarla gösterilir. İhtiyaca göre kireç çözme işlemi tekrarlayabilirsiniz.



Kireç çözme işlemini durdurmak

Kireç çözücü sıvı daha doldurulmadı.



Geri düğmesine basınız – İşte o kadar!

Kireç çözücü sıvı önceden dolduruldu.



Cihazı kapatınız ve tekrar açınız



Uyarı!

Tehlikeli kimyasal madde – Tahriş tehlikesi!

Hortumlarda kireç çözücü artıkları bulunabilir. Kireç çözücü aksesuarları suyla durulayınız.


Aşağıdaki koruyucu giysileri kullanınız: Koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.



Kireç çözücü aksesuarını çıkartınız, hava iletim tepsisini ve sol asma platformunu geri yerleştirip kilitleyiniz



"Durdurma"ya basınız – Durdurma programı en az 1 saat 6 dakika sürer.



Geri düğmesine basınız – İşlem durduruluyor

Buhar püskürtücüsünün kirecini çözmek



Ayda bir kez buhar püskürtücüsünde kireç artıklarını kontrol ediniz.



Cihazı kapatınız.



Sol asma platformunu çıkartınız



Hava iletim tepsisini açınız



Buhar püskürtücüsünün özel somununu çözünüz (sola çeviriniz - 15'lik anahtar).



Uyarı!

Tehlikeli kimyasal madde – Tahriş tehlikesi!

Aşağıdaki koruyucu giysileri kullanınız: Koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.

Buhar püskürtücüsünün kireci çözüldükten sonra suyla iyice durulayınız.



Buhar püskürtücüsünü kireç çözücü sıvıya yatırınız ve bekletiniz (buhar püskürtücüsü kireçsiz olmalıdır)



Montajı adımları tersine tamamlayarak yapınız – çıkartmadan önceki duruma dikkat ediniz